




Kom igång med Laddportalen

För dig med InCharge Smart hemma



InCharge



Välkommen till InCharge Laddportalen

Med InCharge Smart hemma och InCharge laddkort eller laddbricka får du tillgång tjänsten Laddportalen. Där kan du som ägare av din uppkopplade laddstation styra din laddbox och följa upp din laddning.

Här följer en kort introduktion för hur du kommer igång med Laddportalen.



Inloggning & Mitt konto




Logga in via beincharge.se. Använd ditt personliga inlogg som du får i samband med att ditt InCharge laddkort eller bricka skickas ut.

När du loggat in öppnas fliken "Mitt konto". Här är det möjligt att ändra lösenord eller gå vidare till "Mina laddboxar".



Mina laddboxar



I fliken "Mina laddboxar" visas hur många uppkopplade laddboxar du har, samt tillhörande information.

Under "Funktioner" visas de tjänster som ingår i valt InCharge abonnemang. Knappen "Show active charging points" visar aktiva laddpunkter.

För att se detaljerad information om dina laddboxar, klicka på länken Laddboxar.

Mina laddboxar - laddboxar



I "Laddboxar" listas dina laddboxar.

För varje rad visas namn på laddbox, status, tidpunkt då laddboxen senast var online, mätarställning samt ID.

Mina laddboxar - inställningar #1




Under "Inställningar" finns två huvudfunktioner

1. Laddkort i min slutna grupp

Här kan du som laddboxägare få en överblick över vilka som har tillgång till att ladda vid din laddstation. Du kan även lägga till laddkort och brickor som är godkända att ladda vid din station.

Som InCharge Smart hemma-kund kan du max ha fem kort/brickor anslutna till din laddbox.

Mina laddboxar - inställningar #2



2. Statusmeddelande på laddstation

Här anger du den/de som du vill ska få en notifikation via e-post när laddstationens status förändras och ett fel uppstår.

Mina laddboxar - laddboxar

The screenshot shows the 'Rapportering' (Reporting) section of the InCharge Laddportalen. It includes a form with fields for 'På', 'Till', 'På laddbox', 'Datum', 'ANMÄ', and 'Filtrera laddkort'. There are checkboxes for 'Laddhistorik' and 'Laddningstyp'. A 'Verkställ' button is at the bottom right of the form. Below the form is a table titled 'Laddhistorik' with columns: 'Kortnr', 'Nömr', 'Laddkort', 'Laddning från', 'Laddning till', 'KWh', and 'Typ'. The table contains several rows of charging data.

| Kortnr | Nömr | Laddkort | Laddning från | Laddning till | KWh | Typ |
|--------------|----------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-26 10:15:21 | 2017-11-26 10:36:28 | 5,8102 | PRIVAT |
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-15 12:12:55 | 2017-11-15 12:13:55 | 0,8000 | PRIVAT |
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-12 20:49:36 | 2017-11-12 19:12:12 | 22,8400 | PRIVAT |
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-09 08:32:31 | 2017-11-09 11:12:33 | 18,4600 | PRIVAT |
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-06 14:11:57 | 2017-11-06 16:50:18 | 25,8200 | PRIVAT |
| E-B-P1547142 | E-B-P1547142_1 | 0800 7084 | 2017-11-05 14:43:51 | 2017-11-05 20:36:55 | 25,5700 | PRIVAT |

Under "Rapportering" kan du som laddboxägare välja att se laddhistoriken för din laddbox.

Vidare finns det möjlighet att filtrera på laddkort/brickor för att se laddhistorik för specifikt laddkort eller bricka.

Klicka på "Verkställ" för att se din laddhistorik.

Laddhistorik

Här visas alla laddningar vid din laddbox under vald period. Du kan se vilket laddkort/bricka som laddat, när och hur mycket vid dina stationer.

Via knappen "Ladda ned", kan du ladda ned en fil med din laddhistorik.

Frågor om InCharge?

Har du övriga frågor kring InCharge och Laddportalen eller vill felanmäla kan du ringa InCharge kundservice direkt på 020 - 52 62 00.

Logga in i Laddportalen
<https://www.goincharge.com/se>